

セコム プレミアムネット。 **スタートアップマニュアル**

ご利用の前に

専用USB本体と付属品をご確認ください。

※万一、送付内容に不備や不足などがございましたら、「セコム プレミアムネット」サポート窓口(裏面参照)へご連絡ください。



補助起動用CD-ROM ※専用USBで起動できない 場合に使用します。

パソコン(以降PCと記載)の電源など、ケーブル類が 正しく接続していてるか、インターネット回線と接続 できるかをご確認ください。

ご利用ガイド



※初回設定時に、お使いのPCの設定変更が必要な場合がありま す。専用USBの動作環境とPCの動作環境につきましては、「セ コム プレミアムネット」のホームページをご覧ください。なお、お 客様の環境により正しく起動できない場合は、「セコム プレミア ムネット」サポート窓口(裏面参照)へご連絡ください。

step 1 専用USBからPCを起動

PCの電源が入っている場合は、必ず電源を切ってください。

②専用USBをPCのUSBポート(接続口)に挿入してください。



記動中のPCに専用USBを挿入してもサービスはご利用できません。

3 PCの電源を入れてください。

専用USBが青色に点滅した後、セコムのロゴ画面が表示されます。 しばらくすると環境設定画面、またはメインメニュー画面が表示されます。(右図参照)

●環境設定画面が表示された場合→「STEP 2.環境設定」をご覧ください。

●メインメニュー画面が表示された場合→「STEP 3.サービスポータル画面表示」をご覧ください。

step 2 環境設定

「ネットワーク」ボタンをクリックして、インターネットへの 接続設定を行ってください。詳しくは、本紙下部に記載の URLより「セコム プレミアムネット」基本マニュアルをご確 認ください。

●有線で接続する場合

- →(5.1 有線ネットワーク接続)をご覧ください。
 無線で接続する場合
- →(5.2 無線ネットワーク接続)をご覧ください。



※無線LANをご利用の場合は、アクセスポイントのSSIDとパスワードをご確 認ください。(SSIDとは無線LANにおけるアクセスポイントの識別名で、 通常、無線ルータなどのネットワーク機器に記載されている番号です。)

step 3 サービスポータル画面表示

専用USBが

青色に点滅

SECOM

セコムのロゴ画面

200 セコム プレミアムネット

ネットワーク

 電源OFF

環境設定

Ver. 1.2.0

環境設定画面

インターネットへ接続ができるとメインメニュー画面が表示されます。「サービスポータル」ボタンをクリックして、 サービスポータル画面を表示してください。



●「セコム プレミアムネット」基本マニュアル → https://dac.e-kakushin.com/docs/pns/



step 4 確認ページ表示・設定完了

サービスポータル画面上部の「確認ページ」ボタンをク リックしてください。確認ページ画面が表示されれば、専用 USBが正しく設定されています。サービスポータル画面 へ戻り、サービスをご利用ください。

セコム プレミアムネット。 個人用 スタートアップマニュアル

対処法

よくあるトラブルと対処法





Windows Vista、7が起動してしまう。 (ケース1)

BIOS設定でPCの起動順位を変更してください。

BIOS(バイオス)とはPCの起動時に最初に実行されるプログラム です。本サービスの専用USBが起動できるように、BIOS設定画面 において、「USB 光学ドライブ」^{*}の起動優先順位を「ハードディス ク」より上位に変更してください。

BIOS設定画面は、機種ごとに決められた「特殊キー」を電源入力 時に押すことで表示できます。「特殊キー」と詳しい起動方法につ きましては、お手持ちのPCの取扱説明書などをご確認ください。 設定例につきましては、本紙下部に記載のURLより、「セコム プレ ミアムネット」(2 Windowsで起動する手順)をご確認ください。

※機種により、「USB CD-ROM」「USB ODD」などと表記されている場合もあります。



4_ 有線・無線LANを認識しない。

合わせください。

お使いの機器が本サービスに対応していない可能性がありま

す。詳しくは、「セコム プレミアムネット」サポート窓口へお問い

※以下のLAN以外は認識しない場合があります。有線LAN:10Base-T、

100Base-TX、1000Base-TX/無線LAN: IEEE802.11abg

ポートがあれば、別の USBポートに挿し変 えてお試しください。



BIOS設定画面例(※パナソニック「Let's note」)





専用USBを挿入した状態で、Optionキーを押したまま電源入 力を行うと、起動ボリュームの選択画面が表示されますので、 CDのマークを選択してください。

設定例につきましては、本紙下部に記載のURLより、「セコム プレミアムネット |基本マニュアル(3 Macで起動する手順)を ご確認ください。

/ Windows 8が起動してしまう場合は、「セコム プレミアムネット」サポート窓口へお問い合わせください。



お使いの機器が本サービスに対応していない可能性があり ます。詳しくは、「セコム プレミアムネット」サポート窓口へお

※ディスプレイの解像度が1024×768未満の機器は認識しない場合が あります。

お使いの機器が本サービスに対応していない可能 性があります。詳しくは、「セコム プレミアムネット」 サポート窓口へお問い合わせください。

※無線接続(Bluetooth)のキーボドやマウスは認識しない場合があります。

●「セコム プレミアムネット」ホームページ → http://www.secomtrust.net/service/premiumnet/personal/

問い合わせください。







●「セコム プレミアムネット」基本マニュアル → https://dac.e-kakushin.com/docs/pns/